

Швеллер – является одним из самых распространенных видов металлопроката. Благодаря большому количеству своих свойств металлическая балка с сечением в виде буквы «П» широко применяется во многих отраслях строительства и промышленности. Швеллер считается универсальным материалом, так как имеет большое разнообразие размеров и технических характеристик. Чаще всего металлическая балка, имеющая сечение в виде буквы «П» используется в строительстве крупных мостов, эстакад, путепроводов и установке сварных металлических конструкций, где требуется такой материал, который бы выдержал все нагрузки и не прогнулся.

Швеллер является отличным материалом для придания конструкции большей жесткости и надежности. Он прекрасно выдерживает различные изгибы и нагрузки. Поэтому его применяют при армировании стенок, строительстве мансард и колон, монтаже кровли, а так же в машиностроении и станкостроении.

Интернет-магазин «Стальной двор» предлагает широкий ассортимент швеллеров по низким ценам. Металлопрокат от sd-astana.kz отличается высоким качеством и надежностью. Более подробно с ассортиментом товаров можно ознакомиться на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или возникли трудности с выбором нашей продукции, обратитесь к нам по телефону и наши опытные специалисты вас проконсультируют.

Если вы решили самостоятельно перейти к выбору швеллера, то первое с чем вы столкнётесь – это параметры, а именно – длина и расстояние между внешними гранями. Именно расстояние между внешними гранями в сантиметрах показывает цифра, которая следует за названием швеллера. Если на прилавках магазина вы увидели название «швеллер № 12», то это значит, что расстояниями между внешними гранями этого материала будут составлять 12 сантиметров. В свою очередь максимальной длиной такой балки является 12 метров.

[Швеллер от sd-astana.kz](http://sd-astana.kz) может изготавливаться из стандартного металла и металла повышенной прочности. Выбирать тип материала следует исходя из сложности проводимых работ. Это может быть цветной металл, сталь, алюминий и другие материалы.

Швеллеры могут быть равнополочными, неравнополочными, горячекатными и гнутыми. Такому материалу действительно тяжело найти замену, ведь именно он используется для укрепления различных перекрытий, конструкций, сооружений. Редко бывает так, чтобы какие-либо строительство обошлось без швеллера.